

PhoenixSuit - 版本 1.18

新增特性

- 暂无。

修复说明

- 解决 Windows 兼容性策略导致的 tools.dll 插件无法成功卸载的问题。
- 本地插件 tools.scj_local 重命名为 tools.dll_local，解决本地插件不生效的问题。

已知问题

- 暂无。

PhoenixSuit - 版本 1.17

新增特性

- 暂无。

修复说明

- 解决因为工具使用一段时间导致加载固件时出现固件格式错误的问题。

已知问题

- 暂无。

PhoenixSuit - 版本 1.16

新增特性

- 增加判断 adb 是否在运行，如果是，则获取当前 adb 的绝对路径，使用此路径下的 adb 进行通讯，如果否，则先通过获取系统环境变量下的 path 的值，先对每个路径下进行 adb.exe 进行扫描，如果存在 adb.exe 则启动作为服务器，否则启动工具目录下的 adb.exe 作为服务器。
- 在配置文件中增加了 radioindex 配置信息，用来记忆当前工具的烧写模式。0: Dump; 1: 全盘擦除升级; 2: 分区擦除升级; 3: 保留数据升级; 4: 单或多分区下载。
- 在一键刷机页面增加了“调试信息”按钮，用来调用 DBview.exe 来显示调试信息。

修复说明

- 优化工具的服务启动问题，通过线程来判断 adb 的启动效果。
- 工具启动过程中，不终止正在运行的 adb 应用程序进程，不影响其他人使用 adb。
- 配置文件中默认设置“killadb=0”，让工具退出时不再关闭 ADB 相关进程，以免影响其他依赖 ADB 的工具运行。
- 屏蔽了 phoenixDeamon 启动 adb 服务器的功能。
- 屏蔽了 Dump 复选框。

已知问题

- 暂无。

PhoenixSuit - 版本 1.15

新增特性

- 可通过修改配置文件 PhoenixSuit.cfg 中的键值对“killadb=0”让工具退出时不再关闭 ADB 相关进程，以免影响其他依赖 ADB 的工具运行。
- 当烧写过程中使用的烧写插件 usbtool.fex 及板端 uboot 为合适版本时，支持在烧写完成或报错时回传串口日志，详见使用手册。

修复说明

- 修复升级开始时，静态提示文本重叠显示的问题。
- 优化“过多 ADB 设备连接”的提示方式，目前只在左下角使用静态文本提示，取消弹窗提示，避免累积多次插拔导致的弹窗多次弹出现象。
- 修复选择其他升级模式后，再选择“分区擦除升级”或“全盘擦除升级”却不进行格式化的问题。

已知问题

- 目前使用 uboot-2018 旧版本的 eMMC 机器“全盘擦除升级”功能暂时无效，需要升级至 uboot-2018 最新版本。

PhoenixSuit - 版本 1.14

新增特性

- 固件升级界面功能复选框变更为单选圆形按钮，每次只能选择一种模式。

- 固件升级界面新增“保留数据升级”、“分区擦除升级”以及“全盘擦除升级”功能选项，默认选择“保留数据升级”模式。
- “保留数据升级”表示升级前不进行格式化，“分区擦除升级”表示升级前只格式化普通分区，“全盘擦除升级”表示升级前格式化全盘，包括 SN 等数据。
- “全盘擦除升级”模式需配合最新 UsbTool 插件使用，当固件内集成的版本不匹配时该功能时会自动禁用，也可以通过修改配置文件中的键值对“fromImg=0”，使用本地插件确保开启该功能。
- 由用户预先选择确定的功能模式，因此不再保留原有的格式化提示信息弹窗方案。

修复说明

- 暂无。

已知问题

- 目前使用 uboot-2018 的 eMMC 机器“全盘擦除升级”功能暂时无效，需要等待后续 uboot 升级支持。